



DARAMiO

Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.



Paneel
Aanraakklok

Gebruiksaanwijzing/montagehandleiding

Paneel

Aanraakklok

TECHNISCHE INFORMATIE


- Geeft de huidige tijd weer.

SPECIFIKATIE

Plaats	Op het onderste deel van de spiegel rechts of links
Afmetingen	46 x 15 cm

BEDIENEN VAN AANRAAKKLOK

1. Nadat u de stroom op de spiegel hebt aangesloten, licht de knop van het aanraakhorloge op.
2. Als je de juiste tijd wilt instellen, houd je de knop ingedrukt totdat deze begint te knipperen. Zodra de knop begint te knipperen, kom je bij de klokinstellingen.
3. In de eerste stap stelt u met een simpele druk op de knop het klokformaat (12/24) in. Na het selecteren van het klokformaat laat u de knop in de rustfase staan. De klok schakelt automatisch over om de klok in te stellen. Houd na het instellen van de uren de knop enkele seconden in de rustfase, de instelling schakelt automatisch over naar de minutenstand.
4. Laat na het instellen van de tijd de knop in de rustfase staan, de wijzigingen worden opgeslagen.



Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.

Verkoper:

DARAMiO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechië

Btw-identificatienummer: CZ29460522

KvK-nummer: 29460522

Bel ons: +420 605 336 396 (Engels)

E-mail: info@daramio.com

Fabrikant:



ARTALO

Artalo design s.r.o.

KvK-nummer: 10888560

www.nl.daramio.be