



DARAMiO

Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.



Control táctil

Manual / Instrucciones de instalación


Control táctil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El interruptor táctil activa la iluminación del espejo. El interruptor se ilumina en blanco y tiene las funciones de encender, apagar y cambiar la intensidad de la iluminación. El interruptor se encuentra en el medio, en la parte inferior del espejo.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

1. Cuando el espejo está enchufado, el interruptor táctil brillará blanco.
2. Presione brevemente/toque el botón para encender la iluminación LED del espejo. Esto también atenuará la iluminación del botón táctil.
3. La intensidad de la iluminación se puede ajustar largamente sosteniendo el interruptor táctil hasta que la intensidad se adapte a usted.
4. Apague la iluminación del espejo LED presionando brevemente el interruptor táctil.



Gracias por elegir
nuestro producto.

vendedor:

DARAMiO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 29460522, CIF: CZ29460522

Teléfono: +420 605 336 396 (Inglés)

E-mail: info@daramio.com

fabricante:



ARTALO

Artalo design s.r.o.

CIF: CZ29460522

www.daramio.es